# TRANSMISII PRIN CURELE. ALUNECAREA ELASTICĂ. FORȚE

## 1. Scopul lucrării

Trasarea curbei de tractiune.

#### 2. Elemente teoretice

### 2.1. Transmiterea puterii

Funcționarea transmisiilor prin curele are la bază frecarea de tip Coulomb, în regim uscat, dezvoltată pe porțiunea de contact dintre elementul flexibil tensionat (cureaua) și suprafața roților de curea. Forța normală este obținută prin aplicarea la montaj a unei forțe  $F_0$  de întindere inițială (pretensionare), figura 1.a. În starea de repaus, deformațiile elastice de tracțiune ale celor două ramuri drepte ale curelei sunt egale cu  $\Delta l_0$ . În procesul de transmitere a puterii, figura 1.b, cele două ramuri sunt solicitate înegal,  $F_1$  și respectiv  $F_2$ , rezultând deformații elastice diferite. Teoria lui Euler privind frecarea în regim uscat a unui element flexibil aflat pe circumferința unui disc furnizează relația:

$$F_1 = F_2 \cdot e^{\mu \cdot \beta_1} \tag{1}$$

în care:  $\mu$  – coeficientul de frecare dintre curea și roată, lar  $\beta_1$  – unghiul de înfășurare pe roata motoare.




Fig. 1 Pretensionarea transmisiei prin curea și forțele din ramuri: a - fără sarcină, b - în sarcină

Tabelul 1. Relații de calcul pentru coeficientul de frecare µ

Tipul si materialul curelei	Materialul roții	Relația de calcul
Curea lată din piele	Fontă sau oțel	$\mu = 0.22 \pm 0.6 \cdot v_{cl}$
Curea lată din textile simple	Fontă sau oțel	$\mu = 0.30 + 0.6 \cdot v_{al}$
Curea trapezoidală din textile	Fontă	$\mu = 0.30 + 0.2 \cdot v_{cl}$
cauciucate		
ldem	Otel	$\mu = 0.33 + 0.14 \cdot v_{al}$

<sup>\*)</sup> val este viteza de alunecare, în m/s.

Coeficientul de frecare depinde de materialele în contact, de geometria, forma şi rugozitatea suprafețelor în contact, presiunea creată, viteză, temperatură şi umiditate. Câteva din aceste influențe sunt luate în considerare de relatiile din tabelul 1.

Ecuația de echilibrul de momente în raport cu centrul  $O_1$  permite obtinerea forței utile (diferența dintre cele două forțe  $F_1$  și  $F_2$ ):

$$F_{0} = F_{1} - F_{2} = \frac{2 \cdot T_{1}}{D_{1}} \tag{2}$$

Condiția de continuitate conduce la:

$$\frac{F_1 - F_0}{E_t \cdot A_0} = \frac{F_0 - F_2}{E_t \cdot A_0}, \quad \text{si} \quad 2 \cdot F_0 = F_1 + F_2$$
 (3)

$$F_1 = F_0 + \frac{F_0}{2}$$
,  $\qquad \qquad \text{si} \qquad \qquad F_2 = F_0 - \frac{F_0}{2}$  (4)

Pentru întinderea inițială a curelei, dar și pentru compensarea periodică a deformațiilor plastice, se folosesc diferite metode și soluții constructive.

### 2.2. Forțele determinate de efecte masice, (centrifugarea curelei)

Efecte masice, respectiv centrifugarea curelei, determină solicitarea la tracțiune a curelei cu o forță  $F_m$ :

$$F_m = \rho_c \cdot v^2 \cdot A_c \tag{5}$$

unde:  $\rho_c$  – densitatea materialului curelei, v – viteza curelei, iar  $A_c$  – aria sectiunii curelei.

Forța masică creată prin efecte centrifuge este proporțională cu pătratul vitezei și acționează pe toată lungimea curelei.

#### 2.3. Solicitări de încovoiere

Înfășurarea curelei pe roți induce tensiunile de încovoiere  $\sigma_1$  și respectiv  $\sigma_2$  în secțiunile curelei cuprinse în interiorul unghiurilor de înfășurare:

$$\sigma_{i(2)} = E \frac{h}{D_{i(2)}} \tag{6}$$

dar nu determină forte suplimentare în ramurile curelei.

### 2.4. Dependenta dintre forta utilă și forta de tensionare initială

Pe baza relațiilor (1) ... (4) rezultă:

$$F_{U} = 2 \cdot (F_{0} - F_{m}) \cdot \frac{\left(e^{\mu\beta} - 1\right)}{\left(e^{\mu\beta} + 1\right)} = 2 \cdot (F_{0} - F_{m}) \cdot \varphi \tag{7}$$

$$F_0 = \frac{F_0}{2} \cdot \frac{(e^{\mu\beta} + 1)}{(e^{\mu\beta} - 1)} + F_m = \frac{F_0}{2 \cdot \varphi} + F_m$$
 (8)

unde:

$$\varphi = \frac{e^{\mu\beta} - 1}{e^{\mu\beta} + 1} \tag{9}$$

este numit coeficient de tractiune.

Pentru  $\beta_1 = \pi$  radiani și  $\mu = 0.5$  rezultă  $\varphi = 0.65$ .

## 2.5. Alunecarea elastică a curelei. Raportul de transmitere real

În cele două ramuri ale curele forțele de tracțiune au valori diferite ceea ce va determina si deformații elastice diferite. Condiția de continuitate a materialului va impune viteze diferite pe cele două ramuri,  $v_1$  și respectiv  $v_2$ , evident cu  $v_1 > v_2$ . Astfel pentru roata conducătoare cureaua va intra cu viteza  $v_2$  corespunzătoare ramurii conduse, și va ieși cu viteza  $v_1$  a ramurii conducătoare. Vitezele periferice ale celor două roți vor fi egale cu  $v_1$  și respectiv  $v_2$ . Pe unghiul de înfășurare a fiecărei roți vor exista porțiuni în care cureaua și roata au viteze diferite, rezultând, pe aceste porțiuni, fenomene de alunecare, numite alunecări elastice.

Fenomenul de alunecare elastică a curelei conduce la modificarea raportului de transmitere fată de valoarea teoretică:

$$I = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{D_2}{D_1} \cdot \frac{V_1}{V_2} = \frac{D_2}{D_1} \cdot \frac{V_1}{V_1 - V_{ol}} = \frac{D_2}{D_1} \cdot \frac{1}{1 - \xi}$$
 (10)

în care va este viteza relativă de alunecare, iar

$$\xi = \frac{V_{al}}{V_1} = \frac{V_1 - V_2}{V_1} = 1 - \frac{V_2}{V_1} \tag{11}$$

este coeficientul de alunecare elastică, cu valorile dependente de comportarea elastică a materialului curelei:  $\xi$  = 0,01 pentru curele late din textile cauciucate,  $\xi$  = 0,015 pentru curele late din piele şi curele compound,  $\xi$  = 0,02 pentru curele late din material plastic şi curele trapezoidale.

Dacă forța utilă de transmis depășește valoarea dată de relația (7), alunecarea elastică este însoțită de fenomene de patinare, cu încălziri locale și uzuri accentuate.

### 2.6. Curba de tracțiune. Randamentul transmisiei prin curele

Dependența dintre alunecarea elastică și forța utilă se exprimă prin intermediul coeficientului de tractiune:

$$\varphi = \frac{F_0}{2(F_0 - F_m)} = \frac{e^{\mu\beta} - 1}{e^{\mu\beta} + 1} \tag{9'}$$

Experimental s-a dovedit că la toate transmisiile prin curele, indiferent de natura materialelor, coeficientul de alunecare are o variație tipică, numită caracteristica de tractiune sau curba de alunecare, figura 2.




Fig. 2 Curba de tracțiune și randamentul la transmisiile prin curea

Coeficientul  $\xi$  crește liniar cu valoarea coeficientului de tracțiune (deci cu sarcina) până când arcul de alunecare devine egal cu arcul de înfășurare. După această limită apare patinarea care evoluează până la patinarea totală când se produce oprirea roții conduse. Transmisia este cu atât mai stabilă cu cât raportul  $\varphi_{pat}$  /  $\varphi_{opt}$  este mai mare decât 1.

Valoarea  $\varphi_{opt}$  pentru care, la limită, se evită patinarea și randamentul este maxim, depinde de materialul de contact al curelei: piele  $\varphi_{opt}$  = 0,59; textile cauciucate,  $\varphi_{opt}$  = 0,62; bumbac  $\varphi_{opt}$  = 0,47 ... 0,5; material plastic,  $\varphi_{opt}$  = 0,4 ... 0,6.

Pe acelaşi grafic din figura 2 s-a reprezentat şi curba de variație a randamentului transmisiei prin curea  $\eta$  funcție de coeficientul de tracțiune  $\varphi$ .

#### 3. Instalația experimentală

Standul de laborator prezentat în figura 3 și figura 4 cuprinde:

- Transmisia prin curele constituită din motorul de antrenare 1 de curent alternativ cu puterea de 2,2 kW și turația de sincronism de 1500 rot/min pe axul căruia este montată roata de curea conducătoare 6 care transmite mișcarea prin cureaua trapezoidală 8 la roata condusă 9. Turația reală este măsurată cu un traductor de turație și frecvențmetrul 4.




Fig. 3 Structura standului pentru trasarea curbei de tracțiune



Fig. 4 Standul pentru trasarea curbei de tracțiune

- Sistemul pretensionare a curelei format din şurubul 3, care deplasează motorul i pe ghidajul i4 și un arc elicoidal cu ajutorul căruia se determină forța de întindere  $F_0$  măsurând deformația pe rigla gradată 5. Diagrama de etalonare a arcului este prezentată în figura 5.
- Sistemul de modificare a puterii consumate (la roata condusă) este un motor frână 2 de curent continuu, cu puterea maximă de 2,2 kW, a cărui turație poate fi reglată și înregistrată de traductorul de turație 10 conectat la frecvent metrul 4.

Puterea consumată  $P_2$  poate fi variată cu reostatul de sarcină 13, și se calculează în funcție de intensitatea I și tensiunea U ale curentului care alimentează motorul 2 citite pe ampermetrul 11, respectiv voltmetrul 12.




Fig. 5 Diagrama de etalonare a arcului elicoldal de pretensionare a curelei

#### 4. Modul de lucru

#### 4.1. Date experimentale

- 1) Se verifică decuplarea instalației de la sursa de energie electrică.
- 2) Se identifică tipul curelei și se stabilesc dimensiunile secțiunii și lungimea.
- 3) Se măsoară: distanța A dintre axele arborilor motoarelor de acționare și de frânare, diametrele  $D_1$  și  $D_2$  ale roților de curea.
- 4) Se realizează întinderea inițială a curelei cu forța  $F_0$  prin deformarea arcului elicoidal cu ajutorul șurubului 3.
- 5) Se pornește electromotorul 1.
- 6) Prin creșterea, cu ajutorul reostatului, a valorii puterii consumate,  $(P_2 = I \cdot U)$ , se modifică în 5 trepte valoarea momentului rezistent la nivelul roții conduse. Pentru fiecare valoare a puterii consumate se înregistrează în tabelul 2 valorile turațiilor  $n_1$  și  $n_2$ .

## 4.2. Prelucrarea și interpretarea măsurătorilor

- a) Se completează mărimile indicate în tabelul 2 pentru fiecare încercare experimentală realizată.
- b) Se trasează în MATLAB curba de tracțiune (variația coeficientului de alunecare  $\xi$  în funcție de coeficientul de tracțiune  $\varphi$ ).
- c) Pe baza curbei de tracțiune se apreciază valoare optimă  $\varphi_{\mathrm{opt}}$  și valoarea de patinare  $\varphi_{\mathrm{pat}}$  .
- d) Se discută valoare determinată experimental pentru coeficientul de tracțiune optim în raport cu valoarea determinată analitic.

Tabelul 2 Rezultate experimentale

Nr. crt.	Mărimea și relația de calcul	U.M.	Determinări experimentale				
			1	2	3	4	5
1.	Tipul curelei		7				
2.	Distanța dintre axe	mm					
3.	Diametrul roții conducătoare	mm					
4.	Diametrul roții conduse	mm					
5.	Raportul de transmitere teoretic $I_{teoretic} = \frac{D_2}{D_1}$	×					
6.	Unghiul de înfășurare $\beta$ ; $\beta_1 = \arcsin \frac{D_2 - D_1}{2A}$	rad.					
7.	Forța de tensionare inițială F₀	N					

## Tabelul 2 (continuare)

Nr. crt.	Mărimea și relația de calcul	U.M.	Determinäri experimentale				
		U.M.	1	2	3	4	5
8.	Intensitatea curentului motorului frână I	Α					
9.	Tensiunea curentului motorului frână <i>U</i>	\ \					
10.	Turația roții conducătoare $n_1$	rot/min					
11.	Turația roții conduse $n_2$	rot/min					
12.	Vitezele $\omega_1 = \pi \cdot n_1 / 30$ unghiulare $\omega_2 = \pi \cdot n_2 / 30$	rad/s					
13.	Vitezele $v_1 = \omega_1 \cdot D_1/2$ liniare $v_2 = \omega_2 \cdot D_2/2$						
14.	Viteza de alunecare $V_{al} = V_1 - V_2$	m/s					
15.	Coeficientul de alunecare elastică $\xi = V_{al}/V_1$	-					
16.	Raportul de transmitere real $i = \frac{D_2}{D_1} \cdot \frac{1}{1 - \xi}$	-					
17.	Puterea consumată $P_2 = 1 \cdot U$	W					
18.	Momentul de torsiune la arborele condus $T_2 = P_2 / \omega_2$	N·m					
19.	Forta utilă din curea $F_U = 2 \cdot T_2 / D_2$	N					
20.	Coeficientul de tracțiune determinat experiment $\varphi = \frac{F_U}{2 \cdot F_0}$	~					
21.	Coeficientul de frecare (tabelul 1 funcție de materialul curelei)	14					
22.	Coeficientul de tracțiune teoretic $\varphi = \frac{e^{\mu\beta} - 1}{e^{\mu\beta} + 1}$	2					

## **Bibliografie**

- ISO 1081:1995, Belt drives V-belts and V-ribbed belts, and corresponding grooved pulley - Vocabulary.
- 2. http://www.goodyearep.eu/uploadedFiles/Product\_Categories/Power\_Transmission\_Products/Products/V-Belts/Vbelts.pdf
- 3. https://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/antriebindustrie/download/TD\_Keilriemen\_Gesamt\_en.pdf